

あなたにもできる! 暮らしの快適を守る方法教えちゃいます!

その6 かんたんリフォーム! トイレの壁

トイレの壁、
きれいだと
スッキリ
気持ちいいよ!



塗ったり、貼ったり
案外簡単にできちゃいます!

壁のリフォーム…塗装する

塗装壁、プラスター壁はもちろん、ビニール壁紙の壁も塗れる表示がある塗料がSOK! チャレンジしてみよう!

1

マスキングテープ
ビニールシート
ペーパーホルダーは必ずマスキングテープ

2

細かい部分を
スジカイバケで塗ろう!
塗料をムラがなくなるまでしっかり混ぜてから、ムダ毛を取ったスジカイバケでコーナーや収納棚、タンク、パイプの回りなど、幅が狭く塗りにくい所を先に塗っていきこう!

3

ローラー
バケで壁全体を塗ろう!
塗料を受け皿に移し、ローラーを何回もコロコロ回し、ペンキが平均につくようになじませてから壁の広い部分を塗っていきこう。早く重畳がすと塗料がはねちやよ! ゆっくり重畳がしましょうね。

4

マスキングテープ
継ぎ柄を
して高い所を塗ろう!
天井に近い高い所はローラーバケに継ぎ柄を付けて塗る時に塗れるよ! 天井を塗る場合もこれを使おう! 全体を塗り終えたら、塗り残しや柄の境目が透けて見えるところがないかチェック!

*きれいに塗れたらペンキが乾く前にマスキングテープなどをカバーをはがそう。ペーパーホルダーなど、はずした備品は完全に乾いてから取り付けね。

壁のリフォーム…壁紙を貼る

今、壁紙を貼っている場合はもちろん、プラスター壁などの場合も下地処理をすれば新しい壁紙が貼れるよ!

1

壁のサイズを測って
壁紙を切る!
ペーパーホルダーやタンクの下などははずせるものは全部はずして、各部分のサイズを測ろう! 継ぎ目の位置もちゃんと計画を立てようね。壁紙は上下3cmづつプラスして切ること。柄合わせがある場合はその分の余分も必要だよ。

2

壁紙を貼ろう!
糸を吊るして垂直を確認し、まっすぐに壁紙を貼って、なでバケで空気を抜きながら貼る。上下の余分な部分はカッティング定規を当てて切る。継ぎ目は重ねて貼ってから、中央を2枚同時に切って、壁紙端を取って貼り直すようにしよう。

3

パイプの
取り付け部分は?
丸いカバーをずらして、目立たない方向から壁紙に切れ目を入れてパイプの周囲に貼る。パイプの周りはカバーで隠せる程度に細かく切れ目を入れながらピタッと貼り、余分な部分は、切り取る! カバーを戻せばOK!

4

タンク部分は?
切り込みを入れながら周囲を貼ろう。余分な部分は切り取ってタンクの裏に押し込むようにしながら貼っていきときれいに貼れるよ! タンクの下部分は、フタで隠れる戸まで貼ろう!

もっと詳しく大切な家のこと、お話ししたいの。どうぞ、お気軽に是非、お電話ください!



駐車場
完備



イレブンエーステート株式会社
〒533-0011 大阪市東淀川区大桐2丁目5番6号
TEL 06-6324-1171 FAX 06-6324-1195 定休:水曜日
0120-68-1171



住宅性能保証機構登録店
(特)住宅性能保証機構が発行できる

(社)大阪府宅地建物取引業協会正会員 (特)住宅性能保証制度登録店 第21001461号 | ホームページもご覧ください。 URL: <http://www.11estate.co.jp>
宅建免許/大阪府知事(2)第46204号 建設業/大阪府知事許可(般-15)第109245号 | E-mail: info@11estate.co.jp